

警報装置用

# 標準音声ライブラリー

カスタム変換音声に加え、標準仕様のライブラリーからも選択できます。  
A～Qブロックの850通りの音声データからお選びいただけます。

また2つ以上の音声や、カスタム変換音声と組み合わせ、1つの音声にする事も可能です。

- ・カスタム音声＋標準音声
- ・標準音声＋カスタム音声
- ・標準音声＋標準音声  
(3つ以上も可)

組み合わせは、ライブラリーの番号でお伝え下さい。

【カスタム音声＋標準音声の場合】  
カスタム「～です。」＋K05(ピンポーン)

【1音声＋標準音声の場合】  
K05(ピンポーン)＋カスタム音声「～です。」

【標準音声＋標準音声の場合】  
K05(ピンポーン)＋H02(しばらくお待ち下さい。)

音声ライブラリーAブロック

A01	1号機トラブル発生です。
A02	2号機トラブル発生です。
A03	3号機トラブル発生です。
A04	4号機トラブル発生です。
A05	5号機トラブル発生です。
A06	6号機トラブル発生です。
A07	7号機トラブル発生です。
A08	8号機トラブル発生です。
A09	9号機トラブル発生です。
A10	10号機トラブル発生です。
A11	トラブル発生点検して下さい。
A12	故障発生点検して下さい。
A13	ロボット非常停止します。
A14	異常箇所を点検して下さい。
A15	ライン非常停止します。
A16	ライン設備異常です。
A17	ライン起動開始します。
A18	安全装置を確認して下さい。
A19	安全装置作動しました。
A20	確認ボタンを押して下さい。
A21	安全位置を確認して下さい。
A22	係員は至急点検して下さい。
A23	工程をお選び下さい。
A24	チャンネルをセットして下さい。
A25	チャンネルを指定して下さい。
A26	ダイヤルを設定して下さい。
A27	レベルを設定して下さい。
A28	レベルを調整して下さい。
A29	作業を設定して下さい。
A30	操作手順を確認して下さい。
A31	データを設定して下さい。
A32	データをインプットして下さい。
A33	データをお入れ下さい。
A34	入力データ異常です。
A35	入力データ不良です。
A36	入力データ不備です。
A37	出力データ異常です。
A38	操作手順不良です。
A39	操作手順を設定して下さい。
A40	設定不良です。
A41	オーバーロードです。
A42	オーバーランです。
A43	オーバーランです。
A44	温度上昇です。
A45	温度異常です。
A46	異常加熱です。
A47	冷却してください。
A48	油圧異常です。
A49	水圧異常です。
A50	ガス圧異常です。

## 音声ライブラリー(2/9)

## 音声ライブラリー-Bブロック

B01	圧力を調整して下さい。
B02	ガス濃度オーバー。
B03	ガス濃度異常です。
B04	ガス漏れ発生。
B05	液面異常です。
B06	燃料切れです。
B07	ガス切れです。
B08	材料切れです。
B09	補給して下さい。
B10	塗装不良です。
B11	メッキ不良です。
B12	材料不良です。
B13	加工不良です。
B14	巻き取り不良です。
B15	数量不足です。
B16	数量異常です。
B17	軽量異常です。
B18	ラベル異常です。
B19	締め付け不良です。
B20	圧力異常です。
B21	換気不良です。
B22	換気開始です。
B23	換気終了しました。
B24	テスト開始します。
B25	テスト終了しました。
B26	電源を切って下さい。
B27	自家発電開始します。
B28	自家発電終了しました。
B29	自家発電に切り替えます。
B30	自家発電装置作動
B31	復旧完了いたしました。
B32	検査合格です。
B33	検査不合格です。
B34	テスト完了です。
B35	不良品発生です。
B36	取り除いて下さい。
B37	ラインから取り除いて下さい。
B38	材料をセットして下さい。
B39	材料を固定して下さい。
B40	材料を補給して下さい。
B41	原料を補給して下さい。
B42	材料切れです。
B43	材料を投入して下さい。
B44	フィルターがめづまりました。
B45	フィルターを交換して下さい。
B46	フィルターカートリッジを交換して下さい。
B47	素材供給を停止します。
B48	ロックを解除して下さい。
B49	1号ライン異常発生
B50	2号ライン異常発生

## 音声ライブラリー-Cブロック

C01	3号ライン異常発生
C02	4号ライン異常発生
C03	5号ライン異常発生
C04	6号ライン異常発生
C05	7号ライン異常発生
C06	8号ライン異常発生
C07	9号ライン異常発生
C08	10号ライン異常発生
C09	1号ライン起動します。
C10	2号ライン起動します。
C11	3号ライン起動します。
C12	4号ライン起動します。
C13	5号ライン起動します。
C14	6号ライン起動します。
C15	7号ライン起動します。
C16	8号ライン起動します。
C17	9号ライン起動します。
C18	10号ライン起動します。
C19	1号ライン生産が遅れています。
C20	2号ライン生産が遅れています。
C21	3号ライン生産が遅れています。
C22	4号ライン生産が遅れています。
C23	5号ライン生産が遅れています。
C24	6号ライン生産が遅れています。
C25	7号ライン生産が遅れています。
C26	8号ライン生産が遅れています。
C27	9号ライン生産が遅れています。
C28	10号ライン生産が遅れています。
C29	1号ライン生産目標達成しました。
C30	2号ライン生産目標達成しました。
C31	3号ライン生産目標達成しました。
C32	4号ライン生産目標達成しました。
C33	5号ライン生産目標達成しました。
C34	6号ライン生産目標達成しました。
C35	7号ライン生産目標達成しました。
C36	8号ライン生産目標達成しました。
C37	9号ライン生産目標達成しました。
C38	10号ライン生産目標達成しました。
C39	1号ライン停止します。
C40	2号ライン停止します。
C41	3号ライン停止します。
C42	4号ライン停止します。
C43	5号ライン停止します。
C44	6号ライン停止します。
C45	7号ライン停止します。
C46	8号ライン停止します。
C47	9号ライン停止します。
C48	10号ライン停止します。
C49	ベルトコンベアがスタートします。注意してください。
C50	事故発生緊急停止します。

音声ライブラリー(3/9)

音声ライブラリー-Dブロック

D01	自動運転して下さい。
D02	手動運転をして下さい。
D03	手動運転に切り替えて下さい。
D04	自動運転に切り替えて下さい。
D05	インターロックがかかっています。
D06	圧力を入れて下さい。
D07	原料不足です。
D08	梱包不良です。
D09	部品寸法不良です。
D10	部品不良です。
D11	換気をして下さい。
D12	窓を開けて下さい。
D13	点検の時間です。
D14	ヒーター異常
D15	ヒーター停止
D16	ポンプ異常
D17	ポンプ故障
D18	ポンプ停止
D19	モーター起動
D20	モーター停止
D21	モーター異常
D22	モーター故障
D23	送風開始します。
D24	送風停止します。
D25	異常温度です。
D26	クリーンルームに入る前にエアシャワーを浴びて下さい。
D27	エアシャワーを浴びて下さい。
D28	防塵のためエアシャワーを浴びて下さい。
D29	防塵のため靴をお脱ぎ下さい。
D30	パンフレットが不足しています。
D31	パンフレットが満杯になりました。
D32	突パンフレットを取り出して下さい。
D33	これより先は禁煙区域です。
D34	禁煙区域です。禁煙にご協力願います。
D35	冷却水低下しました。
D36	冷却ポンプ異常です。
D37	水温が上昇しました。
D38	水温が低下しました。
D39	液面が上昇しました。
D40	液面が低下しました。
D41	温度が上昇しました。
D42	温度が低下しました。
D43	圧力が上昇しました。
D44	圧力が低下しました。
D45	エア圧力が低下しました。
D46	酸素圧力が低下しました。
D47	窒素圧力が低下しました。
D48	LPG圧力が低下しました。
D49	完了ボタンを押して下さい。
D50	停止ボタンを押して下さい。

音声ライブラリー-Eブロック

E01	温度を確認して下さい。
E02	温度を計測して下さい。
E03	タンクレベルを確認して下さい。
E04	タイムオーバーです。
E05	積載オーバーです。
E06	給油して下さい。
E07	注油して下さい。
E08	給水して下さい。
E09	オイルを補給して下さい。
E10	燃料を補給して下さい。
E11	ロボットの作業半径以内に立ち入らないで下さい。
E12	ロボットの作業エリア内に立ち入らないで下さい。
E13	自動機トラブル発生
E14	包装機トラブル発生
E15	冷凍機トラブル発生
E16	給油装置トラブル発生
E17	温度調整装置トラブル発生
E18	整列期トラブル発生
E19	打ち抜き機トラブル発生
E20	冷却機トラブル発生
E21	球体装置トラブル発生
E22	巻き取り装置トラブル発生
E23	充填装置トラブル発生
E24	集合装置トラブル発生
E25	脱水装置トラブル発生
E26	計量器トラブル発生
E27	カクハン装置トラブル発生
E28	漏電です。点検して下さい。
E29	ブレーカーが切れました。点検して下さい。
E30	ガス検知器を点検して下さい。
E31	原料を点検して下さい。
E32	水漏れです。点検して下さい。
E33	データを記録して下さい。
E34	現在の時間を記録して下さい。
E35	アセンブリーライントラブル発生しました。
E36	ボディーライントラブル発生しました。
E37	組立ライントラブル発生しました。
E38	塗装ライントラブル発生しました。
E39	搬送ライントラブル発生しました。
E40	これより先は立ち入らないで下さい。
E41	リミットスイッチを点検して下さい。
E42	スイッチを点検して下さい。
E43	高電圧区域です。ご注意下さい。
E44	高電圧区域です。立ち入らないで下さい。
E45	自動運転中です。ご注意下さい。
E46	自動運転中です。立ち入らないで下さい。
E47	これより先は、火気厳禁区域です。
E48	これより先は、酸欠区域です。
E49	安全のために、ヘルメットを着用して下さい。
E50	服装を点検して下さい。

## 音声ライブラリー(4/9)

## 音声ライブラリーFブロック

F01	操作手順を確認して下さい。
F02	テスト開始します。
F03	テスト終了しました。
F04	電流異常です。
F05	電圧異常です。
F06	通電不良です。
F07	配線不良です。
F08	ハンダ不良です。
F09	パターン切れです。
F10	部品欠落です。
F11	調整不良です。
F12	ダイヤルを設定して下さい。
F13	レベル調節して下さい。
F14	データを入力して下さい。
F15	入力データ異常です。
F16	判別不能です。
F17	識別不良です。
F18	出力データ異常です。
F19	計測不能です。
F20	接続不良です。
F21	入力データ異常です。
F22	検査合格です。
F23	検査不合格です。
F24	検査開始します。
F25	検査終了しました。
F26	試験開始します。
F27	試験終了しました。
F28	検査完了しました。
F29	データを入力して下さい。
F30	搬送者が走行中です。ご注意ください。
F31	列車が走行中です。ご注意ください。
F32	クレーンが走行中です。ご注意ください。
F33	フォークリフトが走行中です。ご注意ください。
F34	機械が走行中です。ご注意ください。
F35	旋廻します。ご注意ください。
F36	バックします。ご注意ください。
F37	台車が走行中です。ご注意ください。
F38	左に曲がります。注意下さい。
F39	右に曲がります。ご注意ください。
F40	車が入りします。ご注意ください。
F41	車両が通過します。ご注意ください。
F42	リフトが運転中です。ご注意ください。
F43	作業中です。頭上にご注意下さい。
F44	作業車が通過します。ご注意ください。
F45	搬送者が動きます。ご注意ください。
F46	作業エリアです。ご注意ください。
F47	作業半径内に入らない下さい。
F48	危険です。安全な場所に離れて下さい。
F49	危険です。安全な場所へ移動して下さい。
F50	危険です。ご注意ください。

## 音声ライブラリーGブロック

G01	クレーンが旋廻します。ご注意ください。
G02	1階です。
G03	2階です。
G04	3階です。
G05	4階です。
G06	5階です。
G07	6階です。
G08	7階です。
G09	8階です。
G10	9階です。
G11	10階です。
G12	ご希望の階数のボタンを押して下さい。
G13	重量オーバーです。
G14	ドアが閉まります。
G15	地震が発生しました。
G16	最寄の階に非常停止します。
G17	安全装置が作動しました。
G18	インターフォンで外部との連絡ができます。
G19	連絡ボタンを押して下さい。
G20	係員の指示に従って下さい。
G21	係員が急行いたします。
G22	手すりをもって中央にお立ち下さい。
G23	所定の位置までお進み下さい。
G24	リフトにお乗り下さい。
G25	手すりをしっかりお持ち下さい。
G26	スキーの先端を上げて下さい。
G27	終点です。お降り下さい。
G28	リフトからお降り下さい。
G29	降車位置です。
G30	毎度ありがとうございました。
G31	いらっしゃいませ。
G32	前へお進み下さい。
G33	ご注意事項です。
G34	ご注意ください。
G35	非常ボタンを押して下さい。
G36	満員です。後からお乗りの方は降りて下さい。
G37	上へ参ります。
G38	下へ参ります。
G39	地下3階です。
G40	地下2階です。
G41	地下1階です。
G42	屋上でございます。
G43	そのままお待ち下さい。
G44	いらっしゃいませ。
G45	駐車券をお取り下さい。
G46	駐車券をお入れ下さい。
G47	金額をご確認の上、料金をお入れ下さい。
G48	駐車料金をお入れ下さい。
G49	コインをお入れ下さい。
G50	釣銭をお取り下さい。

音声ライブラリー(5/9)

音声ライブラリー-Hブロック

H01	ただ今、満車です。
H02	しばらくお待ち下さい。
H03	この場所は駐車禁止です。
H04	エンジンをお切り下さい。
H05	サイドブレーキを確認して下さい。
H06	道路にでる際は、左右をご確認下さい。
H07	駐車場から車が出てまいります。
H08	毎度ありがとうございます。
H09	またのお越しをお待ちしております。
H10	またのご利用をお待ちしております。
H11	カードをお取り下さい。
H12	カードをお入れ下さい。
H13	前進して下さい。
H14	後退して下さい。
H15	車を低位置に止めて下さい。
H16	エンジンを停止後、サイドブレーキを引いて下さい。
H17	シフトレバーをローかパーキングにして下さい。
H18	アンテナを下げて下さい。
H19	窓を開けて下さい。
H20	洗車します。
H21	洗車開始します。
H22	洗車終了しました。
H23	矢印の方向へお進み下さい。
H24	指定位置まで、お進み下さい。
H25	レシートをお取り下さい。
H26	ドアはロックして下さい。
H27	シャッターが降ります。ご注意ください。
H28	シャッターが閉まります。ご注意ください。
H29	ご注意事項です。
H30	閉店時間となりました。
H31	営業時間が終了しました。
H32	インターホンで外部との連絡ができます。
H33	連絡ボタンを押して下さい。
H34	暗証コードを押して下さい。
H35	暗証コードが違います。
H36	もう一度暗証コードを押して下さい。
H37	カードをお入れ下さい。
H38	このカードでは入室できません。
H39	おはようございます。
H40	ご苦労さまでした。
H41	自動警備を開始します。
H42	ドアがロックされます。お急ぎ下さい。
H43	シャッターが閉まります。ご注意ください。
H44	本日の業務は終了させて頂きます。
H45	本日の業務は間もなく終了させて頂きます。
H46	忘れ物はありませんか。お確かめ下さい。
H47	お気をつけてお帰り下さい。
H48	休憩時間です。
H49	休憩時間終了します。
H50	カードをお入れ下さい。

音声ライブラリー-Iブロック

I01	カードをお取りください。
I02	カードをお受け取り下さい。
I03	カードを正しくお入れ下さい。
I04	案内画面をご覧ください。
I05	案内画面をお確かめ下さい。
I06	案内画面に従って正しく操作して下さい。
I07	現金をお取り下さい。
I08	カードとご利用明細をお受け取り下さい。
I09	ご利用明細をお受け取り下さい。
I10	お手数ですが、初めからやり直して下さい。
I11	暗証番号をご入力下さい。
I12	金額をご入力下さい。
I13	確認ボタンを押して下さい。
I14	まちがいないようでしたら、確認ボタンを押して下さい。
I15	恐れ入りますが、窓口へご用命下さい。
I16	お手数ですが横の電話でお話下さい。
I17	お取り扱いできません。
I18	窓口へご用命下さい。
I19	係員がまいります。しばらくお待ち下さい。
I20	しばらくお待ち下さい。
I21	いらっしやいませ。
I22	ありがとうございました。
I23	暗証番号をどうぞ。
I24	暗証番号が違います。
I25	もう一度暗証番号を押して下さい。
I26	暗証番号を押して下さい。
I27	バーコードを読み取って下さい。
I28	バーコードを読み取りました。
I29	読み取り不完全です。
I30	チケットをお買い求め下さい。
I31	食券をお買い求め下さい。
I32	1列にお並び下さい。
I33	2列にお並び下さい。
I34	整理券をお取り下さい。
I35	入場券をお取り下さい。
I36	地震発生
I37	火災発生
I38	ガス発生
I39	緊急事態発生
I40	異常事態発生
I41	危険危険
I42	全設備を至急点検して下さい。
I43	係員は設備を点検して下さい。
I44	係員は安全装置を確認して下さい。
I45	各部署は所定の行動をとって下さい。
I46	係員の指示に従って非難して下さい。
I47	全設備を停止し、すみやかに非難して下さい。
I48	係員はお客様の誘導を行って下さい。
I49	お客様にお願いします。
I50	お客様は係員の指示に従って非難して下さい。

## 音声ライブラリー(6/9)

## 音声ライブラリー-Jブロック

J01	防火シャッターがしまります。
J02	消火ガスを放出します。
J03	ハロンガスを放出します。
J04	自動消火設備作動します。
J05	ただちに室外に退避して下さい。
J06	危険ですからすみやかに退避して下さい。
J07	非常口はこちらです。
J08	ここは非常口です。
J09	非常時以外のご利用は、ご遠慮下さい。
J10	消火器はこちらです。
J11	火災警報発報。点検して下さい。
J12	ガス漏れ警報発報。点検して下さい。
J13	エレベーター警報発報。点検してください。
J14	満減水警報発報。点検して下さい。
J15	侵入警報発報。点検して下さい。
J16	異常警報発報。点検して下さい。
J17	設備異常警報発報。点検して下さい。
J18	間もなく1番線に電車が入ります。
J19	まもなく2番線に電車が入ります。
J20	危険ですから、白線の内側までお下が下さい。
J21	危ないですから、後に下がってお待ち下さい。
J22	ドアがしまります。ご注意ください。
J23	ご乗車の際は、足元にご注意下さい。
J24	まもなく電車が参ります危険ですから白線の内側までお下が下さい。
J25	只今、禁煙タイムです。禁煙にご協力くださるよう、お願い致します。
J26	1階です。
J27	2階です
J28	3階です
J29	4階です
J30	5階です。
J31	6階です。
J32	7階です。
J33	8階です。
J34	9階です。
J35	10階です。
J36	20階です
J37	30階です。
J38	40階です
J39	50階です
J40	60階です
J41	70階です
J42	80階です。
J43	10
J44	20
J45	30
J46	40
J47	50
J48	60
J49	70
J50	80

## 音声ライブラリー-Kブロック

K01	90
K02	ビー
K03	ブー
K04	ピン
K05	ピンボーン
K06	ロビーです
K07	地下
K08	駐車場です
K09	屋上
K10	屋上です
K11	下に参ります
K12	上に参ります
K13	ドアが開きます
K14	ご注意ください
K15	ドアが閉まります
K16	定員オーバーです
K17	最後の方は降りて下さい。
K18	満員です。
K19	後からお乗りの方は降りて下さい。
K20	行き先ボタンを
K21	押して下さい
K22	ご希望の階を
K23	ご希望の階数を
K24	インターホンボタンを
K25	センターとお話出来ます
K26	非常ボタンを
K27	押して下さい
K28	管理室とお話出来ます
K29	インターホーンで
K30	サービスエンジニアと
K31	お話下さい。
K32	インターホンの呼びボタンを
K33	外部とお話できます
K34	只今
K35	管制センターへ
K36	自動通報しています
K37	しばらくお待ちください
K38	外部へ
K39	連絡中です
K40	そのまましばらくお待ちください
K41	監視
K42	センターへ
K43	そのまましばらくお待ち下さい
K44	停電です
K45	自家発電により
K46	非難階まで運転します
K47	ドアが開いたら降りて下さい
K48	1階まで運転します
K49	最寄階に停止します
K50	ドアが開いたらエレベーターから降りて下さい

## 音声ライブラリー(7/9)

## 音声ライブラリー-Lブロック

L01	火災です
L02	非難階に停止します
L03	案内放送に従って
L04	非難して下さい
L05	階段を使って非難して下さい
L06	地震です
L07	ドアが開いたら降りてください
L08	運転を中止します
L09	案内放送に従って下さい
L10	エレベータから降り、落下物や転倒物にご注意の上、案内放送をお待ちください
L11	異常が
L12	発生しました
L13	最寄の階で
L14	運転を中止します
L15	故障が
L16	非難する階で
L17	自動停止します
L18	只今の時間は
L19	防犯の為
L20	各階停止運転を
L21	行っています
L22	このエレベータは
L23	犯罪防止対策として
L24	監視カメラ
L25	モニターしています
L26	このエレベータのカゴ内は
L27	防犯カメラで
L28	監視しています
L29	車椅子監視障害者対応使用に
L30	なっています
L31	チン
L32	いらっしやいませ。
L33	ありがとうございます。
L34	しばらくお待ちください。
L35	またお越し下さい。
L36	ご乗車ありがとうございます。
L37	ご来店ありがとうございます。
L38	ご来場ありがとうございます。
L39	ご利用ありがとうございます。
L40	整理券をお取り下さい。
L41	入場券をお取り下さい。
L42	禁煙となっておりますので、お煙草は今しばらくご辛抱下さい。
L43	5. 4. 3. 2. 0. スタート
L44	カタログは自由にお取り下さい。
L45	ご不明な点は係り員にお尋ね下さい。
L46	ただ今より、実演を開始します。
L47	ごゆっくりご覧下さい。
L48	ただ今より、デモンストレーションを行います。
L49	ご自由にお取り下さい。
L50	ご自由にお持ち帰り下さい。

## 音声ライブラリー-Mブロック

M01	はい、息を吸って。
M02	はい、止めて。
M03	はい、止めて。
M04	撮影終了しました。
M05	大きく息を吸って下さい。
M06	お進み下さい。
M07	どうぞお入り下さい。
M08	おさがり下さい。
M09	お客様です。
M10	本日は休業です。
M11	ただいま準備中です。
M12	これより先は禁煙地域です。
M13	これより先は火気厳禁地域です。ご注意下さい。
M14	0(ゼロ)
M15	0(レイ)
M16	1
M17	2
M18	3
M19	4
M20	5
M21	6
M22	7(ナナ)
M23	7(シチ)
M24	8
M25	9
M26	10
M27	20
M28	30
M29	40
M30	50
M31	60
M32	70
M33	80
M34	90
M35	100
M36	200
M37	300
M38	400
M39	500
M40	600
M41	700
M42	800
M43	900
M44	1000
M45	万
M46	億
M47	円
M48	合計
M49	金額
M50	価格

## 音声ライブラリー(8/9)

音声ライブラリー-Nブロック

N01	2000
N02	3000
N03	4000
N04	5000
N05	6000
N06	7000
N07	8000
N08	9000
N09	この自動販売機はプリペイドカード専用です。
N10	ありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。
N11	クリーンキャンペーンにご協力下さい。
N12	お釣りをお受け取り下さい。
N13	ご希望のタバコのボタンを押して下さい。
N14	ご希望のテレホンカードを押して下さい。
N15	ご希望のオレンジカードのボタンを押して下さい。
N16	このカードでは、金額が不足しております。
N17	不足分の金額をお入れ下さい。
N18	不足分の金額、または新しいカードをお入れ下さい。
N19	新しいカードをお入れ下さい。
N20	新しいカードをご利用下さい。
N21	このカードはご利用できません。お確かめ下さい。
N22	カードをご確認の上もう一度お入れ下さい。
N23	お金をお返し致します。
N24	お金が足りません。
N25	手軽な贈り物、ギフトにはタバコをどうぞ。
N26	手軽な贈り物、ギフトにはテレホンカードをどうぞ。
N27	手軽な贈り物、ギフトにはオレンジカードをどうぞ。
N28	このカードの残りの金額が少なくなっています。
N29	カードをお入れ下さい。
N30	お好みのタバコのボタンを押して下さい。
N31	お好みテレホンカードのボタンを押して下さい。
N32	お好みオレンジカードのボタンを押して下さい。
N33	お好みの商品のボタンを押して下さい。
N34	いらっしやいませ。
N35	案内画面をご覧ください。
N36	カードをお入れ下さい。
N37	カードを正しくお入れ下さい。
N38	通帳をお入れ下さい。
N39	暗証番号をお入れ下さい。
N40	現金をお入れ下さい。
N41	金額をお入れ下さい。
N42	金額をご確認下さい。
N43	確認ボタン又は訂正ボタンを押して下さい。
N44	カードとご利用明細をお取り下さい。
N45	現金をお取り下さい。
N46	通帳をお取り下さい。
N47	お手数ですが、最初からやり直して下さい。
N48	恐れ入りますが、横のインターフォンでお話下さい。
N49	係員が参ります。そのまま、しばらくお待ち下さい。
N50	ありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。

音声ライブラリー-Oブロック

O01	いらっしやいませ。
O02	ご希望の商品のボタンをおして下さい。
O03	数量ボタンを押して下さい。
O04	精算ボタンを押して下さい。
O05	釣銭をお受け取り下さい。
O06	ありがとうございました。
O07	空き缶はくずかごにお捨て下さい。
O08	お金が不足しております。
O09	(チャイム)ピンポンパンポン
O10	只今、非常ベルが鳴りました。現在係り調べておりますのでしばらくお待ち下さい。
O11	先程、非常ベルがなりましたが火災ではありませんのでご安心下さい。
O12	只今、地震が発生しましたが、この建物は安心です。係り員の指示をお待ち下さい。
O13	エレベータは危険ですので、絶対にお乗りにならないで下さい。
O14	本日もご苦勞様でした。帰宅の際は火の元、電源、戸締りの点検をお願い致します。
O15	案内画面をご覧ください。
O16	案内画面をお確かめ下さい。
O17	案内画面に従って、正しい操作方法で誤使用ください。
O18	カードをお取り下さい。
O19	ご利用明細をお受け取り下さい。
O20	お取り扱いできませんので、窓口へご用命下さい。
O21	このカードはご利用できません。窓口へご用命下さい。
O22	ありがとうございました。
O23	しばらくお待ち下さい。
O24	案内画面の指示に従って、ご操作下さい。
O25	暗証番号をご入力下さい。
O26	金額をご入力下さい。
O27	カードをお確かめの上、もう一度お入れ下さい。
O28	もう一度正しく操作して下さい。
O29	このお金はお取り扱いできません。
O30	只今、お取り扱いできません。
O31	暗証番号が違っております。お確かめの上、もう一度お入れ下さい。
O32	いらっしやいませ。
O33	カードをお入れ下さい。
O34	カードを正しくお入れ下さい。
O35	カードと、ご利用明細をお受け取り下さい。
O36	現金をお受け取り下さい。
O37	お手数ですが最初からやり直して下さい。
O38	恐れ入りますが窓口へご用命下さい。
O39	係員がまいります。しばらくお待ち下さい。
O40	暗証番号をお入れ下さい。
O41	金額をお入れ下さい。
O42	確認ボタン又は訂正ボタンを押して下さい。
O43	ありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。
O44	いらっしやいませ。
O45	ありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。
O46	出入口が閉まります。出入口が閉まります。ご注意ください。
O47	インターホンでお話下さい。
O48	(チャイム)ピンポンパンポン(4打鐘)上がり
O49	上流のダムより水を放流します。川の水が急に増え、危険ですからご注意ください。
O50	上流のダムより放流した水がこの地域を通過しますので河原へは降りないで下さい。



音声ライブラリー(9/9)

音声ライブラリーPブロック

P01	地震が発生しました。最寄の階に非常停止します。
P02	ドアが開きます。
P03	ご希望の階数のボタンを押して下さい。
P04	定員オーバーです。後ろからお乗りの方は、お降り下さい。
P05	安全装置が作動しました。最寄の階に非常停止します。
P06	10 4階でございます。
P07	そのまましばらくお待ち下さい。
P08	10 5階でございます。
P09	係員が来るまでしばらくお待ち下さい。
P10	10 6階でございます。
P11	インターホンでお話下さい。
P12	10 7階でございます。
P13	屋上でございます。
P14	ロビーでございます。
P15	地下駐車場でございます。
P16	地震が発生しました。しばらくお待ち下さい。
P17	10 1階でございます。
P18	10 2階でございます。
P19	10 3階でございます。
P20	10 8階でございます。
P21	10 9階でございます。
P22	10 1階でございます。
P23	20 1階でございます。
P24	30 1階でございます。
P25	40 1階でございます。
P26	50 1階でございます。
P27	60 1階でございます。
P28	70 1階でございます。
P29	80 1階でございます。
P30	地下 1階でございます。
P31	いらっしゃいませ。
P32	本日の営業は、間もなく終了させて頂きます。
P33	忘れ物に御注意の上、お気を付けてお帰り下さい。
P34	これを持ちまして本日の営業は、終了させて頂きます。
P35	まもなくシャッターが、自動的に閉まりますのでご注意下さい。
P36	ありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。
P37	外部とインターホンで連絡できます。
P38	上に参ります。
P39	下に参ります。
P40	1階でございます。
P41	2階でございます。
P42	3階でございます。
P43	4階でございます。
P44	5階でございます。
P45	6階でございます。
P46	7階でございます。
P47	8階でございます。
P48	9階でございます。
P49	10階でございます。
P50	地下1階でございます。

音声ライブラリーQブロック

Q01	まもなく7番線に電車が参ります。
Q02	まもなく8番線に電車が参ります。
Q03	まもなく9番線に電車が参ります。
Q04	まもなく10番線に電車が参ります。
Q05	まもなく10 1番線に電車が参ります。
Q06	ご乗車の際は足元にご注意下さい。
Q07	(チャイム)ピンポーン。電車は前の駅を出ました。今しばらくお待ち下さい。
Q08	(チャイム)ピンポーン。乗車位置整理して、お待ちください。
Q09	ブー
Q10	ブーブー
Q11	ブー(長い)
Q12	ピンポーン
Q13	ピンポーン ピンポーン
Q14	ビー
Q15	ビービービー
Q16	ビー(長い)
Q17	(サイレン)ウー
Q18	ピンポンパンポン(下がり)
Q19	ピポピポピポ(5回)
Q20	ブーブーブー
Q21	ピンポンパンポン(下がり)
Q22	ピンポンパンポン(上がり)
Q23	サイレン音 ウー 10秒間
Q24	サイレン音 ウー 15秒間
Q25	サイレン音 ウー 30秒間
Q26	サイレン音 ウー 60秒間
Q27	サイレン音 ウー 90秒間
Q28	小川のせせらぎ音
Q29	小川のせせらぎ音 小鳥1
Q30	小川のせせらぎ音 小鳥2
Q31	ピンポン1
Q32	ピンポン2
Q33	ピンポン3
Q34	ピンポンピンポン1
Q35	ピンポンピンポン2
Q36	ピンポンピンポン3
Q37	ピンポンピンポン1
Q38	ピンポンピンポン2
Q39	ピンポンピンポン3
Q40	ピンポーン(誘導用チャイム相当音)
Q41	こちらは、エレベータ乗場です。
Q42	東口、エレベータ乗場です。
Q43	南口、エレベータ乗場です。
Q44	西口、エレベータです。
Q45	北口、エレベータです。
Q46	新東口、新南口、新西口、新北口、エレベータ乗場です。
Q47	車椅子の方、目のご不自由な方もご利用できます。
Q48	このエレベータは、乗るドアと降りるドアが異なる二方向ドアになっております。
Q49	こちらは、上がり、エスカレーターです。
Q50	こちらは、下がりエスカレーター乗場です。